

Bona Naturale

2 componenten

Technische fiche

Bona Naturale is de volgende generatie van bescherming voor de houten vloer van Bona. Het combineert het beste van houtolie, hardwax, olie en watergedragen lakken met een unieke natuurlijke uitstraling en gevoel.

Bona Naturale 2-Componenten - het uiterst slijtvaste Naturale product ontwikkeld voor het gebruik in openbare gebouwen, voor houten vloeren die zwaar worden belast. Dient met Bona Naturale Base te worden gecombineerd. Het Bona Naturale systeem is een geschikte keuze voor de meeste houten vloeren inclusief vloeren met een risico van kantenverlijming bijvoorbeeld zachthouten plankenvloeren en hardhouten vloeren met vloerverwarming.

De unieke samenstelling van Bona Naturale geeft de uitstraling en het gevoel van puur hout. Bona Naturale heeft alle voordelen van een duurzaam watergedragen milieusparend systeem.

- Uitstraling en gevoel van puur hout
- Zeer hoge slijtvastheid, bestand tegen strepen en krassen; zeer geschikt voor zwaarbelaste vloeren
- Kan plaatselijk worden gerepareerd
- Een compleet systeem met de Bona Naturale Base
- Eenvoudig te gebruiken - uitstekende gebruiksvriendelijke eigenschappen
- Goede chemische weerstand tegen huishoudchemicaliën

Technische gegevens

Uitvoering	: 2-componenten watergedragen Bona Naturale
Verdunnen	: niet verdunnen
Glansgraad	: (bij 60°/85°)glans: circa 6-8
Potlife	: 5 uur bij 20°C
Mengverhouding	: 1 deel Bona Naturale Harder/10 delen Bona Naturale 2-componenten
Droogtijd	: 3-4 uur bij 20°C/60% r.v.
Gereedschap	: met Bona Naturale roller
Verbruik	: 8-10 m ² /liter (130-100 g/m ²) per laag
Veiligheid	: Bona Naturale 2-componenten: geen classificatie. Bona Naturale Harder: geclassificeerd (zie veiligheidsblad)
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +13°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 3 x 4,5 liter (36 dozen per pallet) inclusief Harder

Vorbereitung

Nodig om op te brengen

Bona Naturale roller voor een optimaal resultaat.

Kwast voor de kanten.

Bona Scrad System of schuurgas 120-150.

Het te behandelen oppervlak moet goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, was en overige verontreinigingen zijn. Het Bona Scrad System, schuurschijf/gaas of schuurmateriaal korrel 120-150 gebruiken voor de laatste schuurgang. Het gebruik van de Bona Buffer voor de laatste schuurgang biedt het beste resultaat.

- Voor **Bona Naturale 2-Componenten** 10% Naturale Harder toevoegen en het mengsel 1 minuut goed schudden. Het mengsel binnen 5 uur gebruiken.

Afwerking



Bona[®]
Alvaket

INDUSTRIEPARK 1215 - 3545 HALEN T 013/55.22.04 - F 013/55.20.05

Bona Naturale 2 componenten

Technische fiche

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingsschema **Bona Naturale 2-Componenten:**

1 x Bona Naturale Base + 2-3 lagen Bona Naturale 2-Componenten

- Gelijktijdig opbrengen met een Bona roller, ophopingen vermijden om verkleuringen te voorkomen.
- Zorg voor "nat in nat" opbrengen om zichtbare overlappingsen te voorkomen (een gedeelte van 3-5 m² per keer behandelen).

Na de eerste laag, de opkomende houtvezels licht schuren met schuurgaas korrel 120-150 of het Bona Scrad System.

Verbruik:

- Eerste laag: 7-9 m²/liter (150x110 g/m²).
- Volgende lagen: 8-10 m²/liter (130-100 g/m²).

Droogtijd:

- Eerste laag: 1,5 uur bij 20°C/60% r.v.
- Volgende lagen: 2,5-3 uur bij 20°C/60% r.v.

Noot: De temperatuur van de vloer of Bona Naturale mag tijdens het opbrengen en drogen niet minder dan +13°C bedragen.

Circa 8 uur na de laatste laag kan de vloer licht worden betreden. Na circa 1 week is de Bona Naturale volledig uitgehard. Vervolgens kan de vloer worden gereinigd met een vochtige doek en Bona Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger. Kleden kunnen worden neergelegd

Onderhoud

- Regelmatige reiniging: droge methode zoals stofzuigen of vegen.
- Incidentele reiniging voor het verwijderen van sterkere verontreinigingen: Bona Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger gebruiken.
- Bij beschadigingen en krassen: de plek grondig reinigen. De beschadigde plekken schuren om vuil te verwijderen en scherpe randen af te vlakken, 1 laag Bona Naturale (Base of 1-Component) opbrengen op het eerder geschuurde gedeelte (uitsluitend de beschadigde plekken), schuren, rond het beschadigde gedeelte afplakken, een tweede laag Bona Naturale (1-Component of 2-Componenten) opbrengen op het complete houten deel, direct de tape verwijderen.
- Versleten vlakken kunnen worden vernieuwd door het opbrengen van een nieuwe laag Bona Naturale 1-Component of Bona Naturale 2-Componenten.

Let op: de Bona Naturale heeft geen polish, refresher, was of onderhoudsolie nodig en moet hiermee niet worden behandeld.

Afwerking

